オーディオ設定

Realtek[®] オーディオコーデックは8チャンネルオーディオをサポートしています。またソフトウェア により、ジャック検出機能、S/PDIF出力サポート、割り込み機能に対応しています。このコーデッ クはRealtek[®] 開発の UAJ[®] (Universal Audio Jack) テクノロジーを採用しており、全てのオーディ オポートでこのテクノロジーをサポートしていますので、ケーブル接続エラーを未然に防ぎ、プラグ アンドプレイ対応で簡単に機器を接続することができます。

インストールウィザードに従って、サポートCD/DVDからRealtek® Audio Driver をインストールしてください。

Realtek オーディオソフトウェアがインストールされると、タスクトレイに Realtek HD Audio Manager アイコンが表示されます。 アイコンをダブルクリックすると、Realtek HD Audio Manager が 起動します。

* 17 AM

Realtek HD Audio Manager



A. Realtek HD Audio Manager : Windows 7[™] / Vista[™]

インフォメーション(情報)

インフォメーションボタン ると、オーディオドライバーのバージョン、 DirectXのバージョン、オーディオコントローラ ホー、オーディオコーデック、言語設定等の情報 が表示されます。 デバイス詳細設定ボタンをクリックすると、 アバイス詳細設定ボタンをクリックすると、 第生・録音デバイスの詳細設定が表示され ます。

Constant attace of settings	6
Playhork Drevet	
Plate the real subject dense, inter a flant headphine plogped in.	
Pada first and namely before pixelials for different addressments and presented.	
Excerting Dwite	
To sprane type of spot jude, i.e. the it or complete, as an ignal index.	
C Separate al aque puise to releparatere equit devices.	
OK Carear	

デバイス詳細設定

	E
ladio Driver Tersion :	6.3.1.4251
Directil Version (Dewet 11.0
Rudio Controller :	HD Aude
ludio Cadec :	82.000
anguage i	A/b •
O Deplay	con in notificator area

コネクター設定

「コネクター設定」ボタン をクリックし、 HDモード/AC67モードの切り替えなどを設定 することが可能です。





ジャック検出機能、フロントパネル・ジャック・リタスキング機能は、HDモードでのみ正常に機能します。これらの機能を利用される際は、Realtek HD Audio ManagerとBIOS設定でオーディオタイプを[HDモード]に設定してください。

設定オプション

設定する項目のタブをクリックし、各種オーディオ設定を行います。



本マニュアルで使用されているイラストや画面、項目名は実際のものとは異なる場合があります。 これらは使用するOSやソフトウェアバージョンにより異なります。予めご了承ください。Windows Vista™/7環境ではRealtek HD Audio Manager がアナログ/デジタルポートに接続したデバイス を自動的に検出し、対応する設定オプションタブを表示します。

Digital Output

デジタル出力の設定

- 「Digital Output」タブをクリックします。
- Set Default Device (デフォル トデバイスの設定) 」をクリック し、デジタル出力ポートを、デフ ォルトオーディオ出力デバイスま たは通信デバイスに設定します。
- 「Sound Effects (サウンドエフェクト)」のタ ブをクリックし、各種音響効果 の設定を選択します。または、



「Default Format(デフォルトフォーマット)」のタブをクリックし、オーディ オ出力のサンプルレートとビット数のデフォルトフォーマットを選択します。

4. 「**OK**」をクリックし、設定を有効にします。

スピーカー

スピーカーの設定

- 「Speakers (スピーカー)」タ ブをクリックします。
- Set Default Device (デフォルトデバイスの設定)」 をクリックし、アナログポートをデフ ォルトオーディオ出力デバイスまたは 通信デバイスに設定します。
- Speaker Configuration (スピーカー設定)」のタブをクリ ックし、スピーカーの設定、または スピーカーのテストを行います。



- 4. 「Sound Effects(サウンドエフェクト)」のタブをクリックし、各種音響効果の設定を選択します。
- 5. 「Room Correction(室内音響補正)」のタブをクリックし、スピーカーの距離 を個別に調節します。
- 「DTS UltraPC」のタブをクリックし、DTS UltraPC機能の有効/無効を設定します。(特定モデルのみ)
- 7. 「**Default Format(デフォルト フォーマット)**」のタブをクリックし、オーディ オ出力のサンプルレートとビット数のデフォルトフォーマットを選択します。
- 8. 「OK」をクリックし設定を有効にします。

ライン入力

アナログライン入力の設定

- 「Line In (ライン入力)」タブを クリックします。
- Set Default Device (デフォルトデバイスの設定)」 をクリックし、アナログライン入 カポートをデフォルトオーディオ 入力デバイスまたは通信デバイス に設定します。
- ライン入力タブでは、録音、再生 の際のボリュームの調整、オーデ ィオ入力のサンプルレートとビッ ト数のデフォルトフォーマットを設定できます。



	and the second		
	l and a second	- K - K - K	
	Belad Lona (Ala, and a 10 (add)	- M	
	Z		
/515			

マイク

マイクの設定

- 「Microphone (マイク)」タブ をクリックします。
- 「Microphone Effects (マイク効果)」タブの 「Noise Suppression (ノイズ抑 制)」をクリックし有効にするこ とで、レコーディングの際のノイ ズを抑制することができます。ま た、「Acoustic Echo Cancellation (音響エコーキャンセル)」をク リックし有効にすることで、レコ ーディングの際のフロントスピーナ



ーディングの際のフロントスピーカーから発生するエコーを抑制することができます。

- 3. 「Default Format(デフォルトフォーマット)」のタブをクリックし、オーディ オ入力のサンプルレートとビット数のデフォルトフォーマットを変更します。
- 4. 「**OK**」をクリックし、設定を有効にします。

B. Realtek HD Audio Manager: Windows XP



インフォメーション(情報)

インフォメーションボタン すると、オーディオドライバーのバージョン、 DirectXのバージョン、オーディオコントローラ ー、オーディオコーデック、言語設定等の情報が 表示されます。

information		
Auto Compler		
Autio Codec:		
	Auto .	
Drow con a system to		
	(Contraction of the local data in the local dat	

設定オプション

設定する項目のタブをクリックし、各種オーディオ設定を行います。

サウンドエフェクト

サウンドイフェクトの設定

- 「Sound Effect (サウンドエフェ クト)」タブをクリックします。
- ショートカットボタンまたはドロッ プダウンメニューをクリックし、各 種音響効果を選択します。
- 3. 「**OK**」をクリックしSound Effect 設定を有効にします。



ミキサー

ミキサーの設定

- 「Mixer (ミキサー)」タブを クリックします。
- 2. ダイヤルノブで再生と録音のメ インボリュームを調整します。



録音デバイスを無効にする場合は、録音デバイスの全ての チャンネルをミュート 定してください。

 各項目のバーを動かして、再生 と録音の詳細ボリュームを調節 します。



他のメニューオプションを表示するには、をクリックします。

4. 「**OK**」をクリックし、設定を有効にします。



オーディオ1/0

Audio I/O オプションの設定

- 「Audio I/O (オーディオI/O)」タブ をクリックします。
- ドロップダウンメニューから接続す るサウンドデバイスやスピーカーを選 択します。
- コントロール設定ウィンドウに接 続されたデバイスの状態が表示さ れます。ANALOG (アナログ)パネ ルのでをクリックし、Connector Settings (コネクター設定)ウィンドウを開きます。この ウィンドウでは、HDモード/AC67モードの切り替えなど を設定することが可能です。デジタルパネルのでを クリックすると、デジタル設定が可能です。





4. 「**OK**」をクリックし、設定を有効にします。



ジャック検出機能、フロントパネル・ジャック・リタスキング機能は、HDモードでのみ正常 に機能します。これらの機能を利用される際は、Realtek HD Audio ManagerとBIOS設定 でオーディオタイプを[HDモード]に設定してください。

マイク

マイクの設定

- 「Microphone (マイク)」タブをク リックします。
- 「Noise Suppression (ノイズ抑 制)」をクリックし有効にすること で、レコーディングの際のノイズを抑 制することができます。
- 「Acoustic Echo Cancellation (音響エコーキャンセル)」をクリッ クし有効にすることで、レコーディン グの際のフロントスピーカーから発 生するエコーを抑制することができます。



- 4. 「Beam Forming (ビームフォーミング [指向性録音])」をクリックし有効にすることで、レコーディング時の周囲のノイズを軽減します。マイクのキャリブレーションを行うには、 アをクリックします。
- 5. 「OK」をクリックし、設定を有効にします。

3Dオーディオデモ

3Dオーディオデモの開始

- 「3D Audio Demo (3Dオーディオ デモ)」タブをクリックします。
- サウンド、ムービングパス、環境を 選択しデモ環境を設定します。
- 3. ●●をクリックし設定をテストします。
- 「OK」」をクリックし、設定を有効 にします。



Realtek Audio